

Zasady użytkowania i pielęgnacji



CZYSZCZENIE I MYCIE

- Myj szkło w koszach przeznaczonych do szkła, osobno od porcelany i sztuców, Nie przeładuj koszy ani tac – szkło nie powinno się stykać.
- Optymalna temperatura: mycie 60°C, płukanie 65–70°C, a suszenie w temperaturze do 80°C.
- Po zakończeniu cyklu otwórz drzwi zmywarki, aby wypuścić parę i pozwolić szkłu naturalnie wyschnąć.
- Nie wkładaj do zmywarki gorących lub oszronionych szklanek.
- Używaj delikatnych detergentów, unikaj środków zawierających NaOH/KOH.
- Przed myciem usuń z naczyń resztki napojów i lód.



UNIKANIE SZOKÓW TERMICZNYCH

- Nie wlewaj wrzących płynów do szklanek – szkło LAV nie jest żaroodporne.
- Nie używaj szkła w kuchence mikrofalowej.
- Przed nalaniem gorącego napoju możesz ogrzać szkło ciepłą wodą, aby uniknąć pęknięć.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. zalewania gorących naczyń zimną wodą lub dodawania lodu do ciepłych napojów).



BEZPIECZNE OBCHODZENIE SIĘ

- Obchodź się ze szkłem delikatnie – nie uderzaj o twarde powierzchnie, nie układaj w stosy, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Do polerowania używaj ściereczki z mikrofibry; trzymaj kieliszek za nóżkę lub podstawę i unikaj skręcania części szkła względem siebie



KONTROLA I PRZECHOWYWANIE

- Regularnie sprawdzaj szkło pod kątem odprysków, pęknięć i zarysowań – uszkodzone naczynia natychmiast usuń z użytku.
- Przechowuj szkło w stojakach z przegrodami, unikaj przepełnienia półek i kontaktu elementów ze sobą.

LAV
HORECA